



THERMOFORM-FOLIE

MEDPETG 6763

- Premium Line
- Medical Standard
- R Line

Für hochwertige Blisterverpackungen im Medizinal- und Pharmabereich


MEDIPACK AG
M E D I Z I N A L V E R P A C K U N G E N

THERMOFORM-FOLIE

MEDPETG 6763

PETG hat eine sehr gute Transparenz, hohe Sterilisationsresistenz und hervorragende Thermoform- und Siegeleigenschaften.



Zusammensetzung

Folien-Qualitäten:

MEDPETG 6763 – Premium Line

100 % Virgin Material, KEINE Randstreifen integriert, auch nicht vom Prozess her zurückgeführte Mengen.

MEDPETG 6763 – Medical Standard

Die prozessbedingten, unvermeidlichen Randstreifen werden regranuliert, damit diese wieder staubfrei in die Mittelschicht bis zu einem max. Anteil von 20 % eingebaut werden können. Die beiden Aussenschichten bestehen zu 100 % aus Virgin Material.

MEDPETG 6763 – R Line

Die prozessbedingten, unvermeidlichen Randstreifen werden regranuliert. Alle Schichten können einen Anteil von 20 % - 100 % des regranulierten Materials enthalten.

Zusammensetzung:

- Granulat PETG (Estar™ Copolyester 6763)
- Additiv (Antiblockmittel)
- Farbpigment (bei eingefärbten Folien)

Das Rezept wird spezifiziert und dem Kunden mitgeteilt.

Dichte: 1.27 gr./cm³

Lieferbare Dicken: 0.25 – 1.2 mm

Farben: transparent, blue tinted, green tinted
Toleranz: ≤ 0.5 mm ± 5% and ≥ 0.5 mm ± 3%

Mit der bewussten Spezialisierung auf das Material PETG wird die Produktqualität massiv verbessert, da keine fremden Partikel im System sind. Die «Line Clearance» für die Medizinal- und Pharmatechnik wird so vollumfänglich eingehalten.

Die wichtigsten Elemente des Extrusionsprozesses sind automatisiert, so dass auch kleine Produktionsmengen in einer hervorragenden Qualität und innerhalb engster Toleranzen produzierbar sind.

Um die Folienbahn vor Verschmutzung zu schützen, läuft der Prozess unter kontrollierten Bedingungen in einer Reinraumkabine ab.



Extrusionsanlage im Reinraum

MEDIPACK AG
Mühlentalstrasse 184-188
8200 Schaffhausen
Schweiz
Telefon: +41 52 630 36 36
Fax: +41 52 630 36 37
info@medipack.ch

MEDIPACK AG
Zweigniederlassung Deutschland
c/o Dachser SE
Josef-Schüttler-Str. 5
78224 Singen
Deutschland
info@medipack.ch



Zertifiziert nach ISO 13485:2016
Technische Änderungen vorbehalten

www.medipack.ch